



Ручка дверная BREMEN на планке (разборная конструкция)

Инструкция по монтажу



1. Внешний вид упаковки





Рис. 1. Упаковка

Рис. 2. Ручки, планки и крепежные элементы

2. Этапы сборки

2.1. Подготовьте все необходимые элементы, показанные на рис. 3



Рис. 3. Элементы для сборки ручки

2.2. Закрутите винт (предварительно), показанный на рис.4 (шестигранник 2,5 мм.)



Puc. 4.

2.3. Сборка накладки: вставьте фалевую часть ручки в накладку, используя пластиковую втулку и пружину, как показано на рис. 5



Puc. 5.

2.4. Вставьте во внутреннюю часть накладки пластиковую шайбу (черную) и металлическую фигурную шайбу (с фиксаторами в шлицевые пазы), как показано на рис. 6 и 7







Puc. 7

2.5. С помощью съемника стопорных колец (диаметр 1,8 мм - см. рис. 8) вставьте стопорное кольцо во внутреннюю часть накладки, как показано на рис. 9, 10 и 11.











Puc. 10 Puc. 11

Инструкция по монтажу dormakaba

2.6. С помощью пинцета или острогубцев установите пружину, как показано на рис. 12 и 13.





Puc. 12 Puc. 13

2.7. Установите фиксирующую пластиковую втулку с выемкой, как показано рис. 14 и 15





Puc. 14 Puc. 15

2.8. Зафиксируйте квадратный шпиндель винтом М6 (рис. 16).



Puc. 16

Авторское право © dormakaba 2022

Все права защищены .

Воспроизведение или использование какой-либо части настоящего документа в любой форме или любым способом без предварительного письменного разрешения dormakaba Schweiz AG запрещено.

Все названия и логотипы сторонних продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.